



COULISSEAU

Slide

Lest : Ref. 1641 - Bride : Ref. 1603 - Semelle : Ref. 1710

07

Le COULISSEAU est recommandé pour les sites confinés à niveau d'eau variable :

- bassin de décantation
- collecteur
- canal de rejet
- aqueduc

The SLIDE is used with the explosionproof hydrocarbons membrane holder OILSPY.

It allows the use of the membrane holder in space restricted sites with variable water level :

- decantation basin
- collector
- output canal
- aqueduct

Principe

Le détecteur est fixé sur un ensemble flotteur et guidé verticalement.

L'ensemble flotteur du coulisseau peut être remonté pour la maintenance en utilisant le câble électroporteur du détecteur.

Principe

The detector is attached to a floating assembly and guided vertically.

The SLIDE is made of the floating assembly (2 floats, 2 plates), 2 guides and 2 mountings.

The floating assembly can be lifted by using the oil detector cable.

OILSPY

Spécifications / Specifications

- Variation de hauteur d'eau / *Water level variation* : +/- 70 cm autour du niveau moyen en version standard 2 mètres
Autres hauteurs disponibles sur demande

+/- 70 cm around a medium level in a 2 meters standard version (other lengths available upon request)

- Matériau / *Material* :

Acier inox "alimentation"

Stainless steel "food safe"

- Fixation / *Fixation* :
(cf. schéma)

- Par 2 brides haute et basse (profondeur d'eau importante et accès au fond difficile)
- Par lest lourd, poids du lest standard 50 Kg (recommandé lorsque l'accès au fond est impossible)
- Par semelle (recommandé en cas de fort courant)

*By way of 2 mountings, high and low.
Option : 100 Kg ballast
(recommended when access to the lower mounting is difficult)
By (for important water level)*

Autres versions / Other versions

Voir fiche / *consult sheet*

Bouée de bassin / *basin buoy*
Bouée de littoral / *Coastal buoy*
Porte membrane OILSPY Piezo /
OILSPY Piezo membrane holder

n° 06

n° 05

n° 03

Siège Social
4 Avenue des Indes
91969 Courtaboeuf Cedex
Tél : 01 69 07 20 48 - Fax : 01 69 07 19 14
Email : contacts@nereides.fr

